

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Сигнальный Шар-маркер.

Введение: Настоящая инструкция содержит правила монтажа сигнальных шаров-маркеров, производства PLP.

### КОНСТРУКЦИЯ СИГНАЛЬНОГО ШАРА-МАРКЕРА

В состав Сигнального шара-маркера входят:

- Шар-маркер, изготавливаемый из ПВХ стойкого к воздействию ультрафиолета;
- U-образная спиральная прядь, в количестве двух штук, предназначенные для закрепления шара-маркера на проводе (тросе или кабеле).

Шары изготавливаются в четырёх цветовых исполнениях:

- W – белый;
- Y – желтый;
- R – красный;
- O – оранжевый.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данная инструкция написана, как руководство для персонального ознакомления с устройством, эксплуатацией и техникой безопасности данного типа продукции и оборудования.
- Данная инструкция не предназначена быть заменой надлежащей подготовки и опыта.
- Предоставленная ниже информация необходима для безопасной установки натяжного зажима.
- Монтажник должен ознакомиться с данной инструкцией до установки зажима, понять ее и следовать предписаниям и правилам безопасности.
- Не проводить работы вблизи находящихся под напряжением проводов без соответствующей изоляции изделия, электромонтера и окружающей территории.
- Выполнение работ вблизи находящихся под напряжением проводов без соответствующей изоляции изделия и электромонтера может привести к поражению электрическим током, вызывающим тяжелые травмы и смерть.
- Соблюдайте правила безопасности при монтаже, не пренебрегая касками, защитной обувью, защитой для глаз и ушей, рабочими перчатками, закрытой одеждой с длинными рукавами.

**Сигнальные шары-маркеры допускается монтировать только на диаметры провода (троса или кабеля) для которых он предназначен!**

**Повторный монтаж маркера запрещен!**

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

1. Поместите маркер на провод, согласно схеме расстановки, он будет балансировать сам.



2. Прикрепите спиральную прядь к шару-маркеру, надев ее на поднятое ушко.



3. Закрепите спираль на проводе



ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается применение монтажного инструмента (например, отвертки) при монтаже концевых участков прядей.

4. Повторите то же самое на противоположной стороне маркера



5. Установка завершена

